



取扱い上の注意

- 1) コネクタ部分を引っ張ったり、線材部分を器具に挟み込まないようにご注意ください。
- 2) コネクタや線材が破損し、故障、ショート、感電の原因になります。
- 3) 本ハーネスご使用時に、金属端子が1本でもプラスチックケースから抜けた、もしくは途中まで抜けている場合（下図参考）、ハーネスが破損していますので、別のハーネスに交換してください。
- 4) 抜けた金属端子を再度プラスチックケースに挿入しても、不点灯や接触不良を引き起こし、発熱の原因となりますので、ご使用を中止してください。

P/N	L (MM)	品番
PI-229-092-11	1000±200	LZ-U7A
PI-229-082-11	3000±200	LZ-U7B
PI-229-083-11	5000±300	LZ-U7C
PI-229-084-11	10000±500	LZ-U7D
PI-229-085-11	12000±500	LZ-U7G

○正常	×異常（使用中止）		
	プラスチックケースから 金属端子が一部抜けている	プラスチックケースから 金属端子が抜けかけている	プラスチックケースから 金属端子が全て抜けている

					品名	一体型/ハーネス		型番			
F	熱収縮チューブ	∅ 4.5*L=160MM (WOER)	白	1	基本仕様			上表参考			
E	線材	CL2 AWG20*3C STR	黒(黒/赤/黄)	1							
D	金属端子	170362-1 (TE)	銀	3							
C	プラスチックケース	172167-1 (TE)	白	1	特記事項			承認	審査	提案	作成
B	金属端子	205342-5028 (MOLEX)	金	3				池上	伊藤	山口	西川
A	プラスチックケース	205341-0203 (MOLEX)	黒	1							
No.	部 品 名	規 格	色	Q'TY	3芯		株式会社力ネ力				